

Comment remplacer votre filtre Filter Logic FL-003

- Fermez l'eau en amont du filtre à l'aide de la vanne (A).
 - Ouvrez le robinet d'eau filtrée (B) pour relâcher la pression et vidanger l'eau.
- Placez un récipient sous le filtre pour récupérer les écoulements d'eau.
 - Tournez le bol du filtre (C) DE DROITE à GAUCHE, dévissez le bol puis tirez vers le bas.
- Retirez l'ancienne cartouche (D) de la tête de filtre (E).
 - Nettoyez le bol du filtre. Lavez à l'eau savonneuse si nécessaire.
- Humidifiez le joint torique de la nouvelle cartouche avec de l'eau.
- Remboîtez la nouvelle cartouche dans la tête de filtre.
 - Placez le bol sous la tête du filtre en alignant le filetage, puis tournez DE GAUCHE à DROITE pour visser le bol.
 - Ouvrez la vanne (A) pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le filtre pendant 10 minutes.
- Ouvrez à nouveau le robinet d'eau filtrée (B) pendant 2 minutes pour permettre à l'eau de s'écouler.

