

## Comment remplacer votre filtre Filter Logic FL-005

- 1 • Fermez l'eau en amont du filtre à l'aide de la vanne (A).
  - Ouvrez le robinet d'eau filtrée (B) pour relâcher la pression et vidanger l'eau.
- 2 • Placez un récipient sous le filtre pour récupérer les écoulements d'eau.
  - Tournez le bol du filtre (C) DE DROITE à GAUCHE, dévissez le bol puis tirez vers le bas.
- 3 • Dévissez l'ancienne cartouche (D) de la tête de filtre (E).
  - Nettoyez le bol du filtre. Lavez à l'eau savonneuse si nécessaire.
- 4 • Humidifiez le joint torique de la nouvelle cartouche avec de l'eau.
- 5 • Vissez la nouvelle cartouche dans la tête de filtre.
  - Placez le bol sous la tête du filtre en alignant le filetage, puis tournez DE GAUCHE à DROITE pour visser le bol.
  - Ouvrez la vanne (A) pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le filtre pendant 10 minutes.
- 6 • Ouvrez à nouveau le robinet d'eau filtrée (B) pendant 2 minutes pour permettre à l'eau de s'écouler.

